



YONIS-SHOP.com

Le meilleur du net

MODE D'EMPLOI

Y-10613



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Traceur GPS Pour Homme Localisateur Ceinture Cuir Véritable GPS AGPS LBS Wifi Noir

Table des matières

1.	Préparation avant l'utilisation	2
2.	Fonction du produit.....	2
3.	Instructions de fonctionnement du client.....	3
3.1	Connexion à l'APP.....	3
3.2	Menu des fonctions de l'APP.....	4
3.3	Explication des fonctions :.....	4
4.	Instructions relatives au fonctionnement de l'équipement	6
5.	Commandes SMS.....	7
6.	Résolution des problèmes.....	7
7.	Gestion à distance	7



Application iOS



Application Android



- Plate-forme de service : www.365gps.net
- Application Android : 365gps
- Application iOS : 365gps
- ID de connexion : numéro IMEI
- Mot de passe par défaut : 123456

1. Préparation avant l'utilisation

Vérifiez que le modèle de l'appareil est correct et que tous les accessoires sont prêts.

Sélectionnez la carte SIM du réseau GSM en vous référant aux conseils de votre distributeur. (Éteignez d'abord le bracelet intelligent avant d'installer la carte SIM).

La fonction GPRS et la fonction d'affichage de l'identité de l'appelant doivent être fournies avec la carte SIM.

Installez le client APP sur votre téléphone portable. Veuillez consulter votre fournisseur pour obtenir des informations détaillées sur le client APP.

2. Fonction du produit

- **Mode de positionnement multiple** : GPS+ AGPS+LBS+WIFI
- **Système mondial GSM+GPRS à 4 fréquences** : 850/900/1800/1900MHz
- **Mise à jour automatique de l'heure** : service de l'heure GPS précise et aucun ajustement manuel de l'heure n'est nécessaire.
- **Suivi** : L'emplacement spécifique de l'utilisateur peut être demandé par l'intermédiaire de l'APP sur le téléphone portable ou sur l'ordinateur.
- **Clôture** : Désignez une zone sur la carte en plaçant l'appareil comme point central et l'alarme se déclenchera immédiatement lorsque l'utilisateur de l'appareil entrera ou sortira de cette zone.
- **PlayBack** : consultez les trajets effectués par l'appareil au cours des 3 derniers mois, à tout moment et en tout lieu.
- **SOS** : En cas d'urgence, appuyez sur le bouton SOS et l'appareil enverra un appel et un message d'aide au responsable.
- **Podomètre** : Compte le nombre de pas effectués par l'utilisateur



- **Récompense** : La récompense est envoyée par l'intermédiaire de l'application sur le téléphone portable du tuteur et la progression de la récompense peut être visualisée.
- **Trouver l'appareil** : L'appareil perdu peut être retrouvé grâce à l'application sur le téléphone portable.
- **Alarme** : L'alarme peut être réglée via l'application du téléphone portable du responsable.
- **Mode Ne pas déranger** : Une fois que l'intervalle de temps sans dérangement est défini via l'application sur le téléphone portable du responsable, l'appareil bloquera les messages vocaux et les appels.
- **Voix** : Grâce à un microphone très sensible, le son autour de l'appareil peut être entendu en temps réel en cas d'urgence pour l'utilisateur.
- **Extinction à distance** : L'appareil peut être éteint par l'intermédiaire de l'APP sur le téléphone portable du responsable.
- **Redémarrage à distance** : L'appareil peut être redémarré via l'application du téléphone portable du responsable.
- **Économie d'énergie intelligente** : L'appareil désactive/active le GPS et le téléchargement de données dans la plage de temps spécifiée par l'intermédiaire de l'application sur le téléphone portable du responsable.

3. Instructions de fonctionnement du client

3.1 Connexion à l'APP

- a. Connectez-vous à l'APP en saisissant manuellement le numéro IMEI de l'appareil et le mot de passe (mot de passe par défaut : 123456) (veuillez-vous référer au côté de l'appareil pour le numéro IMEI).
- b. Saisissez le nom du responsable, son numéro de téléphone et l'icône représentative.

Le nom et l'icône du responsable s'affichent sur l'interphone.

L'interface est la suivante :




3.2 Menu des fonctions de l'APP

Une fois la connexion terminée, vous pouvez passer à l'interface principale des fonctions.

L'interface est la suivante :



Appuyez sur  pour sélectionner le dispositif qui doit être supervisé. Appuyez sur le nom à gauche de  pour afficher et modifier les informations spécifiques du dispositif. Appuyez sur "+" ou "-" pour ajouter/supprimer le dispositif.



3.3 Explication des fonctions :

- 1) **Surveillance vocale** : Définissez le numéro de téléphone à rappeler, après la confirmation, l'appareil appellera automatiquement le numéro de téléphone déjà défini. Le son du côté du téléphone cellulaire ne peut pas être entendu du côté de l'appareil, tandis que le son autour de l'appareil peut être entendu du côté du téléphone cellulaire.
- 2) **Message** : Après que l'appareil ait déclenché diverses alarmes, le client recevra le message d'alarme et vous pourrez entrer dans la fonction d'information pour voir le contenu de l'alarme.

- 3) **Suivi** : Visualisez l'emplacement de l'appareil en temps réel.

L'emplacement de l'appareil peut être affiché sur l'interface cartographique et l'intervalle de téléchargement par défaut des informations de localisation est de 10 minutes. L'icône  représente le positionnement de la station de base, l'icône  indique le positionnement GPS et l'icône  signifie le positionnement WIFI. Appuyez sur l'icône  pour changer le mode carte. Appuyez sur l'icône  pour accéder au réglage de la fonction.

Appuyez sur l'icône  pour naviguer. Appuyez sur l'icône  localisateur en temps réel.





- 4) **PlayBack** : Les itinéraires des 3 derniers mois peuvent être visualisés (la goutte d'eau verte représente le GPS, la goutte d'eau bleue indique le LBS et la goutte d'eau violette le WIFI).
- 5) **Clôture** : 3 clôtures peuvent être définies et le rayon minimum de la zone clôturée est de 100 mètres ; lorsque l'utilisateur sort de la zone clôturée (entre dans la zone clôturée), l'information d'alarme sur la zone correspondante sera générée.
- 6) **Trouver l'appareil** : Lorsque l'appareil n'est pas à vos côtés, vous pouvez envoyer cette commande pour faire sonner l'appareil afin de pouvoir le retrouver facilement ; appuyez sur le bouton Stop pour arrêter la sonnerie.



- 7) **Marche** : Enregistre les données de comptage des pas au cours des 7 derniers jours et faites glisser l'interface vers la gauche ou la droite pour afficher les données quotidiennes.
Appuyez sur le bouton  pour activer ou désactiver la fonction de comptage des pas. et appuyez sur le bouton **update** pour actualiser les données de comptage des pas de l'appareil.
Appuyez sur le bouton Mileage pour accéder à l'interface permettant de définir la distance de chaque pas et le poids, et de calculer la distance de marche et les calories.
- 8) **Alarme** : 3 alarmes peuvent être réglées et l'alarme peut être réglée en fonction de vos besoins.
- 9) **Intervalle de temps sans dérangement** : Tous les appels et les voix seront protégés pendant cet intervalle de temps.
- 10) **Numéro de téléphone de supervision** : Le numéro de l'appareil, le numéro SOS, les numéros de téléphone cellulaire du père et de la mère peuvent être réglés.
- 11) **Enregistrement de l'heure** : L'alarme se déclenche lorsque l'utilisateur entre ou quitte la zone spécifiée sur la carte ou le SSID WIFI dans l'intervalle de temps défini.
- 12) **Liste blanche** : Il est possible de définir 47 numéros de téléphone par lesquels l'appareil peut être appelé.
Ajouter : Appuyez sur le bouton Ajouter un nouveau contact Supprimer : Appuyez et maintenez le contact pour le supprimer
- 13) **Récompenser** : Saisissez les objectifs d'encouragement et le nombre de fois qu'ils seront atteints afin d'attribuer la récompense lorsqu'ils seront atteints.
- 14) **Économie d'énergie** : Vous pouvez choisir d'activer/désactiver le positionnement GPS et de désactiver le téléchargement de données dans le temps spécifié.
- 15) **Mise en marche/arrêt automatique** : dans le menu d'économie d'énergie, définissez l'heure de mise en marche et d'arrêt, l'appareil se met en marche/arrêt automatiquement à l'heure définie chaque jour.
- 16) **Redémarrage à distance** : En cas d'anomalie de l'appareil, vous pouvez le redémarrer.
- 17) **Mise hors tension à distance** : permet d'éteindre l'appareil ; après la mise hors tension, l'opération suivante ne peut être réalisée que si l'appareil a été allumé manuellement.
- 18) **Réglage** : Permet de régler l'équipement.

4. Instructions relatives au fonctionnement de l'équipement

4.1 Bouton

- Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour allumer l'appareil ; si aucune carte SIM n'est installée, appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil ; une fois la carte SIM installée, appuyez sur le bouton pendant 9 secondes pour éteindre l'appareil.
- Une fois la carte SIM installée et l'appareil en mode veille, appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour permettre à l'appareil de déclencher l'alarme d'urgence SOS.
- Lorsque vous recevez un appel du numéro de téléphone correspondant, appuyez brièvement sur le bouton pour répondre à l'appel et appuyez à nouveau brièvement pour raccrocher.
- Lorsque l'horloge sonne, appuyez brièvement sur le bouton pour arrêter la sonnerie.

4.2. LED

LED rouge : Elle reste allumée pendant la charge, clignote rapidement lorsque la batterie est faible, clignote lentement lorsque la quantité d'électricité est normale et s'éteint complètement en mode veille.

LED jaune : Il sert à détecter le signal de la carte SIM de l'appareil ; il clignote lentement en cas de signal normal et clignote rapidement en l'absence de signal.

LED bleu : Il indique que l'appareil peut recevoir le signal GPS ; il clignote lentement dans des conditions normales de signal et clignote rapidement en l'absence de signal.

4.3. Alarme d'urgence SOS de l'appareil

Après l'installation de la carte SIM et la mise en veille de l'appareil, appuyez sur le bouton SOS pendant 3 secondes et l'appareil composera 3 numéros de téléphone de supervision à tour de rôle, une fois chacun. Pendant ce temps, si l'appel est pris, la numérotation ne sera pas poursuivie. Si l'appel est répondu, la numérotation ne sera pas poursuivie ; sinon, elle sera poursuivie jusqu'à ce qu'un cycle de numérotation soit terminé. Pendant ce temps, l'avis d'alarme sera envoyé à l'APP.

4.4. Mot de passe par défaut

Envoyez le message "**pwrst**" au numéro de l'appareil pour rétablir le mot de passe par défaut. L'appareil répondra : *"The password has been cleared successfully"* (Le mot de passe a été effacé avec succès).

4.5. Restaurer les paramètres d'usine

Envoyez le message "**1122**" au numéro de l'appareil et l'appareil redémarrera automatiquement et répondra : *"The factory settings have been restored to successfully"* (Les paramètres d'usine ont été restaurés avec succès).

4.6. Modifier l'intervalle de temps du téléchargement du positionnement

4.6.1. Envoyez le message "**time#numéro**" (**time#1** peut être réglé de 1 à 120 minutes) au numéro du dispositif et le dispositif répondra avec le message *"time#+number"*.

4.6.2. Envoyez le message "**MD#numéro**" (**MD#10** peut être réglé sur 10-60 secondes) au numéro du dispositif et le dispositif répondra avec le message *"MD#+numéro"*.

4.7. Activation et désactivation des LED : Envoyez le message "**led#on**", "**led#off**" au numéro de l'appareil.

4.8. Demander / Modifier le numéro IMEI : Envoyer le message "**imei#**"; Modifier le numéro imei "**imei#no**".

4.9. Modifier l'adresse IP : "**DOMAIN#nom de domaine**" ou "**IP#Port ID#**"

4.10. Paramètre APN : "**APN#paramètres#compte#mot de passe#**"

4.11. Redémarrer l'appareil : "**YSRST#**"

4.12. Alarme par vibration : **6666#on#** / **6666#off#** (alarme par vibration activer/désactiver)

4.13. Moniteur vocal : **monitor#Numéro#** (définir le numéro du moniteur), **monitor##** (annuler le moniteur)

4.14. Mise sous tension automatique

Si la batterie de l'appareil est faible et qu'il est éteint, le brancher avec une alimentation de 3,7 V maximum le mettra automatiquement sous tension.

5. Commandes SMS

000#numéro#numéro#numéro#	liaison de trois numéros de téléphone, les numéros appellent l'appareil fera de la surveillance vocale, liaison d'un seul numéro également disponible
111	enregistrement de SMS avec une pause de 10 minutes
222	enregistrement vocal de 10 minutes de pause, enregistrement automatique de 10 minutes à nouveau si une voix, chaque fois que 10 minutes, annuler envoyer SMS 555
333	rappel vocal vers des numéros obligatoires
444	effacement du contenu de la mémoire
555	désactivation de toutes les fonctions
666	alarme par vibration vers les numéros obligatoires, annulation de l'envoi du SMS 555
777	appel d'alarme par vibration vers des numéros obligatoires, annulation de l'envoi de SMS 555
888	lecture de l'enregistrement en mémoire --- comme la lecture suivante puis pause après la diffusion --- ceci nécessite un haut-parleur
999	Positionnement des coordonnées par SMS
789	Téléchargement de l'enregistrement vocal de 10 secondes sur le serveur ftp de 365gps
123#1/0	Ouverture/fermeture du téléchargement automatique des données de localisation
0086	Langue chinoise
0044	Langue anglaise
PS : 111/222 fichiers de l'enregistreur vocal enregistrés dans la carte TF, le format est WAV, permettant de lire avec un lecteur MP3 insérer la carte TF dans le MP3, ainsi que de lire le fichier en connectant la carte TF avec le PC.	

6. Résolution des problèmes

Lorsque l'appareil est allumé pour la première fois, il ne peut pas être connecté au serveur et l'APP envoie la commande qui indique que l'appareil n'est pas encore connecté au réseau. Veuillez vérifier :

- 6.1** Si la carte SIM a été insérée correctement dans l'appareil.
- 6.2** Si la carte SIM de l'appareil prend en charge le réseau GSM ; par exemple, elle ne prend pas en charge le réseau China Telecom.
- 6.3** Si le service de trafic de données de la carte SIM de l'appareil a été souscrit ; il doit prendre en charge le trafic de données du réseau 2G et l'appareil ne peut utiliser que le trafic de données du réseau 2G actuellement.
- 6.4** L'IMEI est-il correct ? Le code-barres IMEI collé sur l'appareil doit correspondre à l'IMEI inscrit sur l'appareil avant sa sortie d'usine.

7. Gestion à distance

L'utilisateur peut utiliser la plateforme du PC ou du téléphone portable pour gérer et visualiser directement les fonctions telles que Trouver l'appareil, Lecture, Clôture, etc.

- 7.1 Web** : Veuillez visiter le site www.365gps.net et utiliser le nom d'utilisateur ou le numéro IMEI pour vous connecter à la plateforme ; le mot de passe par défaut est 123456.
- 7.2 Téléphone cellulaire Android** : Veuillez visiter le site www.365gps.net/app/365gps.apk
- 7.3 iPhone** : Veuillez visiter <https://itunes.apple.com/cn/app/365gps/id1068418498?mt=8> dans AppStore pour télécharger l'APP.