MODE D'EMPLOI

Y-9694



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Traceur GPS Véhicule Localisateur Temps Réel Étanche Batterie Longue Durée Aimanté Alerte Mouvement Noir

Table des matières

Dispositif de suivi 2
Instructions d'installation....2
Description des voyants : 2
Produits et accessoires....2
Commandes SMS 3
Annonce 4
Précautions....5

Dispositif de suivi

Avant toute utilisation, veuillez vérifier que le modèle de l'équipement est en bon état et que les accessoires sont complets.

1. **Désactiver le code PIN de la carte SIM** (pas de 0000, ni 1234), en insérant la carte SIM dans un téléphone. Désactiver le code PIN dans les paramètres de sécurité de la carte SIM.
2. Lorsque l'appareil est éteint, vous pouvez insérer la carte SIM pour permettre d'accéder au réseau GSM.
3. Chargement : branchez le câble de charge USB au port prévu à cet effet, la tension de chargement supportée est 5V-1A. **Le temps de charge complet de l'appareil est d'environ 5 heures**.
4. Insérez la carte quand vous l'utilisez, retirez la carte quand vous arrêtez.

Instructions d'installation

1. Port de carte SIM
2. Port de chargement
3. Port USB





micro SIM SIM nano SIM

(Veuillez utiliser une carte SIM de téléphone portable ou Unicom, une petite tête, une puce, un dispositif d'insertion.

Description des voyants :

- Allumé / Éteint : La lumière bleue de l'appareil indique qu'il est allumé.
- Témoin de charge : le voyant de charge clignote en rouge et s'éteint une fois la carte pleine.
- Mode de localisation : Positionnement par satellite GPS + LBS + positionnement assisté par AGPS de la station de base
- Précision de positionnement : positionnement GPS 5-15m
- Emplacement de la station de base : 100-1000m
- Dimensions : 77,5 x 43 x 22,5mm
- Système magnétique intégré, installation libre et facile à utiliser

Produits et accessoires



Appareil Hôte



Câble de données

Commandes SMS

Ci-dessous vous trouverez les commandes à envoyer par SMS au numéro du téléphone de la carte SIM insérée dans le traceur GPS.

- La colonne « Fonction » indique les fonctionnalités que vous pouvez effectuer avec le traceur GPS.
- La colonne « SMS » indique le message SMS à envoyer au numéro de téléphone de la carte SIM insérée dans le traceur GPS. **Attention à ne pas mettre d'espace dans le message, sauf si cela est clairement indiqué par [ESPACE]**
- La colonne « Réponse » indique les réponses que le traceur vous enverra pour confirmer la commande. Si le message est mal écrit ou erroné, il vous enverra le SMS **« FORMAT WRONG !»**

Fonction	SMS		Réponses
Lors de la première utilisation, et pour le réinitialiser envoyez la commande :	**reset#**		RESET OK !
Pour définir le numéro admin Le numéro auquel la carte SIM du traceur enverra les informations.	**bd,000000,[numéro de téléphone]#**		BD OK !
Alarme de choc.	Allumer	**VA,ON#**	VA OK !
	Eteindre	**VA,OFF#**	VA OFF!
	Si le traceur détecte un choc ou une forte vibration		Vibration alarm, please note !
Paramètre de l'appareil Récapitulatif des paramètres du traceur	**QP#**		**Exemple de réponse :** *IMEI : 888880100327184* *APN : INTERNET* *IP : a.gps903.net/…* *LMT,0#* *CENTER: [Numéro Admin]* *SOC4 :0* *GSM :100* *GPS: SLEEP* *BAT :4.0*
Demande de localisation Pour connaitre la position du traceur en temps réel	**URL#**		**Exemple de réponse :** 888880100327184 (IMEI) <MM-JJ HH :MM :SS> http://maps.google.com/maps?q=.../
Si l'appareil est en veille depuis longtemps, vous devez le mettre à jour	**LMT,0#**		LMT,0:OK !
Alarme de vitesse Pour vous indiquer lorsque le véhicule dépasse la vitesse que vous avez paramétré	Allumer	**OS,80#** (80 = 80km/h)	SET OS OK !
	Eteindre	**OS,OFF#**	OS OFF,OK !

Statut de localisation du traceur GPS	**ST#**		**Exemple de réponse :** *IMEI: 888880100327184* *MC:3* *ALM:2* *VA:0* *OS:0* *LA:0* *SK:0* *SOS:0* *HBT:3* *LANG:0* *JT:OFF* *GMT:E8*
Mode Alarme Pour régler le type de réponse du traceur pour les alarmes de vibration, vitesse, Alarme SOS	Désactiver toutes les alarmes ; le SOS ne désactive pas les alarmes par SMS	**MC,0#** :	MC OK!
	SMS	**MC,1#**	
	téléphone	**MC,2#**	
	SMS + téléphone en même temps	**MC,3#**	
Pour mettre à jour la localisation	LMT,0#		LMT,0:OK!

Pour vérifier si l'appareil est hors ligne, appelez le numéro de téléphone de la carte SIM. S'il est éteint, il faut retirer la carte et la réinsérer.

Annonce

- Bienvenue sur ce localisateur de super longue durée. Le Super long standby Locator comprend le matériel et le logiciel client du smartphone en deux parties, qui doivent toutes deux être réalisées pour supporter l'utilisation de la fonction Super long standby locator. Veuillez lire avant d'utiliser le matériel les instructions d'utilisation et les informations de sécurité contenues dans ce manuel afin de garantir une utilisation sûre et correcte, Description Un logiciel client pour smart phone, se référer à l'introduction pour utiliser le logiciel.
- Si vous enlevez ou changez le boîtier du santal, le produit annulera la garantie.
- Veuillez utiliser les accessoires d'origine fournis, afin d'éviter tout dommage inattendu. Si vous ne suivez pas la procédure correcte pour utiliser ce produit ou si vous connectez des accessoires incompatibles, la loi expirera automatiquement et annulera la garantie, et pourrait même mettre en danger votre sécurité et celle des autres. À cet égard, la société n'assume aucune responsabilité.
- Les caractéristiques du produit peuvent être réalisées en fonction du réseau GPS, des systèmes de réseau GSM (GPRS), des systèmes SIG (information géographique) et des systèmes informatiques. Ce produit nécessite l'installation de cartes téléphoniques et un accès ouvert à Internet. Ce produit doit être en mesure de remplir correctement ses fonctions en cas d'encombrement du réseau. Toute perte due à une

défaillance du réseau ou à toute autre cause de force majeure résultant d'interruptions de service, la société n'assume aucune responsabilité.

- L'esprit d'amélioration continue, les principes de développement durable, la société se réserve le droit sans préavis de l'un des produits décrits dans ce document à apporter des modifications et des améliorations droit.
- Le contenu de ce manuel en fournissant la fabrication de produits de santé, sauf disposition contraire de la loi applicable, autrement pas documenter l'exactitude, la fiabilité et le contenu de faire une garantie claire ou implicite de toute nature.
- Dans la mesure maximale permise par la loi applicable, dans tous les cas, la société et ses fournisseurs responsables de tout dommage spécial, accessoire, consécutif ou indirect, indépendamment du fait que la perte est causée par une raison quelconque.

Précautions

(1) Ne pas mettre le produit dans l'eau, seulement les éclaboussures d'eau sont tolérées par l'appareil.
(2) Mettez le produit à l'abri du feu, de la chaleur et d'autres environnements à température très élevée ;
(3) Ne pas laissez à portée des enfants pour qu'ils n'ingèrent pas le produit ou ses composants;
(4) N'utilisez pas d'équipement de chargement mal adapté ;
(5) Eteint et hors de la zone de service, la fonction de positionnement ne fonctionne pas.

Conseils : Veuillez utiliser ce produit correctement installé. Pour garantir une utilisation sûre du produit, assurez-vous que votre produit n'est pas lié aux appareils de personnes non autorisées. L'utilisation illégale du produit, la société n'est pas responsable.