MODE D'EMPLOI TRACEUR GPS VOITURE GPRS MICRO ESPION GSM ALARME SOS DETECTION SONORE
REF. : Y-tgps44



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00

Mode d'emploi

REF. : Y-tgps44

SOMMAIRE

PRÉSENTATION 2
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 4
1.Pour définir le numéro administrateur 4
2.GPRS Paramètres 4
3.Configurer la langue SMS 4
4. Demande de localisation 5
5. Alarme de vibration 5
6. Alerte de vitesse excessive 5
7.Ecoute (Surveillance vocale) Commande:JT# 5
8.Vérifier les paramètres :ST# 5
9.Redémarrer l'appareil :RESET# 6
10. Réinitialisation :RFS# 6
11. Modes de travail 6
12. Configurer l'intervalle de temps de téléchargement des données 6
13.Alarme SOS: 7
14.Détection sonore 7
Comment connecter un périphérique à la plate-forme pour un suivi en temps réel via GPRS 8
Périmètre de sécurité 10

PRÉSENTATION

Spécificités :

Contenu	Specs.
Dimension	47*20mm
Poids	39 g
Fréquence GSM	850/900/1800/1900Mhz
GPRS	Class12,TCP/IP
GPS	UBLOX G7020
Voltage	3.6-4.2VDC
Courant de veille	≤2mAh

Installation carte SIM

La carte SIM n'est pas incluse dans le paquet. Toute carte SIM prenant en charge le GSM 2G peut fonctionner et être disponible auprès de l'opérateur local de l'utilisateur.

Remarque: Avant d'installer la carte SIM, veuillez vérifier si la carte SIM possède un code PIN ou non, si oui, veuillez utiliser un téléphone portable pour désactiver le code PIN de la carte.

Charge de l'appareil

Pour la première utilisation, veuillez charger complètement la batterie pendant environ 2-3 heures avec le chargeur USB.

Allumez l'appareil en insérant une carte

Veuillez insérer la carte SIM dans le bon sens. Vous verrez le voyant s'allumer, puis s'éteindre. Cela signifie que la carte SIM a été insérée avec succès.

Après la mise sous tension normale, la plate-forme télécharge la position **en** 10 minutes et vous pouvez vous connecter sur le site Web pour vérifier.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Configuration et Opérations par SMS

1.Pour définir le numéro administrateur

Commande: CENTER,000000,phone number#

NOTE: Les lettres ou symboles doivent être en anglais et les lettres doivent être en majuscule.

Exemple:CENTER,000000,123456789#

※ En utilisant votre téléphone portable, envoyez la commande ci-dessus au numéro de téléphone de l'appareil, il répondra: Center OK!

※ Pour supprimer ce numéro, vous pouvez envoyer: CENTER, 000000,0 # au numéro de téléphone de l'appareil.

2.GPRS Paramètres

Pour utiliser la fonction GPRS, l'utilisateur doit configurer l'APN en envoyant une commande SMS.

→ Qu'est-ce qu'un APN? Le nom de point d'accès (APN) est le nom utilisé pour identifier un service support de service général de radiocommunication (GPRS) dans le réseau mobile GSM. L'APN définit le type de service fourni dans la connexion de données.

※ Assurez-vous que la carte SIM dans le dispositif de suivi prend en charge la fonction GPRS.

※ L'APN peut être acquis auprès de vos opérateurs GSM locaux.

Commande: APN,APN information,user name,password#

Note: Certains APN sont sans nom d'utilisateur et mot de passe, il faut donc laisser vide.

For example: APN,internet,123,456# (avec le nom d'utilisateur et le mot de passe)

APN,internet# (sans le nom d'utilisateur et le mot de passe)

※ Le configurer lorsque l'appareil ne peut pas se connecter avec la plate-forme Web ou l'APP.

※ Après avoir envoyé la commande, il répondra: APN OK!

3.Configurer la langue SMS

Commande:LANG,0# (Anglais)

LANG,1# (Chinois)

※ La langue par défaut est le chinois.

※ Ceci permet de configurer la langue du contenu de réponse SMS.

※Après avoir envoyé la commande, il répondra: LANG OK!

4. Demande de localisation

4.1 Réponse avec coordonnées et lien web

Commande:URL#

L'appareil répondra: le numéro IMEI, la date, l'heure, le lien cartographique, la longitude et la latitude

Example:3568xxxxxxx2219<01-03 14:59:43> http://maps.google.com/maps?q=N22.669534,E114.011888

※ Mettez les coordonnées sur Google Earth ou Google Maps, cliquez sur le bouton de recherche, puis vous trouverez la position.

※ Cliquez sur le lien puis l'emplacement peut être affiché directement sur Google Maps sur votre téléphone mobile.

5. Alarme de vibration

Commande: VA,ON# (activer cette fonction) VA,OFF# (désactiver cette fonction)

※Cette fonction est désactivée par défaut

※ Après avoir envoyé la commande, il répondra: VA OK!

6. Alerte de vitesse excessive

Commande: OS,80# (80 est la limitede vitesse) OS,OFF# (désactiver cette fonction)

※Permet d'activer/désactiver l'alarme de vitesse excessive, unité de vitesse : km/h

※Plage de vitesse : 30-180km

※ Cette fonction est désactivée par défaut.

※ Après avoir envoyé la commande, il répondra: OS OK!

7.Ecoute (Surveillance vocale) Commande:JT#

※ Après avoir envoyé la commande, il répondra: JT OK!

※ Le tracker appellera automatiquement le numéro du centre après la réponse du SMS, puis répondez à l'appel pour entendre ce qui se passe autour du tracker

.

8.Vérifier les paramètres :ST#

※L'appareil vous répondra : IMEI ： 888xxxxxxxx888

MC ： 1(Mode alarme)

VA ： 0 (Alarme vibration on/off)

OS: 0 （Alarme excès de vitesse on/off）

LA：0（Alarme de perception lumineuse on/off）

LANG： 1（Langage）

GMT：E8 (Zone)

Commande:#TCP#

※ L’appareil répondra : IMEI NO./WEBSITE:PORT NO./APN##/NETWORK

STATUS/SIGNAL#POWER

Example:353506810007721/www.b.gps903.net:7700/cmnet##/SOC4/165:30#100

9.Redémarrer l’appareil :RESET#

※ L'appareil va redémarrer sans modifier les paramètres.

10. Réinitialisation :RFS#

※ Ceci permet de rétablir tous les paramètres par défaut, sauf l'adresse IP.

※ Seul le numéro administrateur peut émettre cette commande.

※A utiliser avec précaution.

11. Modes de travail

Commande :WKMD,2# (mode veille)

WKMD,1# (mode économie d'énergie)

WKMD,0# (mode sans échec)

※ le mode par défaut est le mode sans échec.

※ Mode veille : L’appareil ne fonctionne que lorsque vous envoyez une commande SMS pour obtenir l'emplacement, c'est le plus économiseur d'énergie.

※ Mode d'économie d'énergie: L’appareil ne télécharge que l'emplacement LBS et l'emplacement précis varie en fonction des villes où il se trouve. C'est purement économiseur d'énergie.

※ Mode sans échec: la plate-forme téléchargera la localisation GPS avec une grande précision en temps réel. Mais c'est très consommateur d'énergie.

12. Configurer l'intervalle de temps de téléchargement des données

Commande:WKMD,0#20#

※WKMD,0# Représente le mode sans échec

※ Le temps peut aller de 20 à 120 secondes. L'heure doit être un multiple de 10.

※Par défaut, en 20 secondes

※ Après avoir envoyé la commande, il répondra :WKMD,0:OK!

13.Alarme SOS:

#ST517#(SOS on) — Commande:#ST516# (SOS off)

※ Appuyez sur le bouton SOS, il enverra une alerte SMS avec un lien Google

Par exemple : SOS Alarm!36680321001xxxx<01-13

12:09:59>http://maps.google.com/maps?q=N22.669708,E114.011896

※ Après la première opération, veuillez attendre au moins 3 minutes pour utiliser à nouveau la fonction, sinon cela ne fonctionnera pas.

※Le mode d'alarme par défaut est en SMS

※Si vous voulez un mode d'alarme en appel, ,vous pouvez envoyer la commande :MC,2#

14.Détection sonore

Commande:SK,1# (Détection sonore on)

Commande:SK,0# (Détection sonore off)

※ Lorsque l'appareil détecte un son de plus de 60 décibels et dure 15 secondes, il envoie une alerte par SMS.

Comment connecter un périphérique à la plate-forme pour un suivi en temps réel via GPRS

Vérification sur le PC
Site internet : www.gps903.net (International)

(Sur l'arrière de l'appareil) :

Compte: Device IMEI

Mot de passe par défaut: 123456

Opérations APP par Smartphone

Nom de l'application : **GPSONE**

※ Recherchez dans l'app store IOS ou Google Play Store ou scannez le QR Code depuis la plate-forme Web

※ Veuillez vous connecter à l'application comme suit:



Numéro IMEI

Mot de passe : 123456



Le niveau de batterie

Des fonctions supplémentaires sont disponibles lorsque vous êtes connectés.

Cliquez sur Live pour obtenir l'emplacement de l'appareil



Cliquez pour obtenir l'emplacement de l'appareil

Cliquez pour obtenir l'emplacement du téléphone portable

Note: Seulement quand il y a une certaine distance entre le téléphone et l'appareil GPS, l'emplacement apparaîtra respectivement.

Périmètre de sécurité

Un périmètre de sécurité peut être mis en place après l'ouverture de session APP ou PC. Lorsque l'appareil sort ou se trouve dans le périmètre une fois la configuration terminée, la fenêtre d'avertissement s'affiche automatiquement.



Précautions d'emploi :

Veuillez respecter les instructions pour prolonger la durée de vie de l'appareil :

1. Ne pas utiliser et ranger l'appareil dans des endroits poussiéreux.

2. Ne mettez pas l'appareil dans des endroits surchauffés ou trop refroidis.

3.Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec. Ne pas nettoyer avec des produits chimiques, détergent.

4. Ne pas démonter ou remonter l'appareil.

5. Utiliser d'autres batteries peut provoquer une situation indésirable.