MODE D'EMPLOI

Y-8387



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Montre Connectée Bluetooth Etanche Bracelet Cardio Waterproof Cuir Vachette Écran IPS Marron

Table des matières

Comment connecter ma Montre Connectée en Bluetooth ? 2
Principales Fonctions de la Montre Connectée 4
Fonctions de synchronisation 7
Avertissement de la FCC.....10

Comment connecter ma Montre Connectée en Bluetooth ?

Connexion Bluetooth Pour Android

REMARQUES :

Cette Smartwatch prend en charge (supporte) toutes les fonctions basées sur les systèmes Android OS4.4 et supérieurs. Vous pouvez vérifier la version mobile Android dans *Paramètres / À propos de l'appareil* (Si Android Sys est inférieur à OS4.4 comme OS4.2, la fonction sur la montre connectée ne peut pas fonctionner parfaitement sur le mobile Android)

Installez l'APK sur le téléphone Android

- Installez le scanner de code QR sur votre mobile Android,
- Ouvrez le scanner de code QR pour scanner le code QR de la montre, sélectionnez l'application "FunDoWear Android Version" téléchargez et installez-la.

Connecter Smartwatch avec un mobile Android

1. Activez le Bluetooth sur le téléphone Android ainsi que sur la Smartwatch
2. Ouvrez l'application « FunDo Wear » sur votre smartphone, connectez-vous avec votre adresse mail. (Suivez les détails de l'étape de connexion)
3. Après vous être connecté sur « Fundo Wear » sur mobile, accédez au menu Bluetooth de la montre Smartwatch pour rechercher le nom / modèle de votre téléphone portable, connectez-vous et associez-le à votre téléphone portable (suivez les instructions d'appariement depuis votre mobile).
4. Après l'appariement, vous pourrez voir une icône avec un casque et le signe Bluetooth sur la montre ainsi qu'une icône avec un téléphone et le signe Bluetooth sur votre mobile Android

Connexion Bluetooth pour IOS

REMARQUES :

Smartwatch uniquement compatible avec iOS7.0 d'origine ou supérieur, si la version de votre iPhone est inférieure à iOS7.0, certaines fonctions Smartwatch ne peuvent pas fonctionner parfaitement votre smartphone. (Veuillez donc vérifier votre version iOS dans vos *Paramètres/Général/À propos de l'appareil* pour voir si ci-dessus iOS7.0)

Installez APK sur iPhone

Recherchez "FunDoWear" sur l'App Store ou utilisez la recherche QR "FunDoWear" à partir du scanner de code App Store pour scanner le code QR Smartwatch pour télécharger et installer "FunDoWear.

Connecter la Smartwatch avec l'iPhone

1. Allumez le Bluetooth de l'iPhone
2. Entrez l'iPhone « FunDoWear » (Connectez-vous avec votre e-mail),
3. Après vous être connecté à FunDoWear sur iPhone, recherchez et ajoutez la Smartwatch (Vérifiez le bon modèle n° K88H de la montre puis connectez et associez-la) .
4. Après l'appairage réussi, vous pouvez voir l'icône Bluetooth dans le coin supérieur gauche de Smartwatch. Votre iPhone lui vous indiquera que vous êtes bien connecté dans vos paramètres Bluetooth.

Principales Fonctions de la Montre Connectée

Réponse rapide

L'application « Réponse rapide » vous fournit le code QR dont vous avez besoin pour télécharger l'application Android. Utilisez ce code QR lorsque vous êtes prêt à télécharger l'application. Entrez une application de scanner QR sur votre smartphone et maintenez-la enfoncée. sur le code dans cette application

Podomètre

Cette application calculera les pas que vous marchez ou courez et calculera les calories que vous avez dépensée en fonction du nombre de pas que vous faites. Pour bénéficier de ces informations, vous devez mettre vos informations personnelles comme votre taille et votre poids dans les options afin que la montre puisse calculer vos calories brûlées.

Si vous souhaitez synchroniser les données de la montre intelligente avec l'application de votre téléphone portable, assurez-vous d'abord d'arrêter la fonction de calcul des pas afin que cela fonctionne. Après avoir synchronisé les données sur l'application de votre téléphone, vous pouvez continuer d'effectuer le calcul des pas, il suffit de redémarrer la fonction de calcul des pas, les données quotidiennes ne seront pas remises à zéro.

(Si la configuration par défaut du calcul des pas de l'application de la montre est activée, les données de pas seront nettoyées à zéro tous les 0h00 du matin, mais cette configuration par défaut est une dispersion de puissance plus élevée que le calcul manuel des pas.)

Rappel sédentaire

Cette application vous rappellera de vous lever et de bouger lorsque vous avez été sédentaire pendant une durée prédéterminée. Entrez dans l'application et sélectionnez la durée pendant laquelle vous souhaitez être sédentaire avant de recevoir un rappel. Appuyez sur l'icône *Tap The Tick* dans le coin supérieur droit pour confirmer votre sélection. Après avoir sélectionné l'heure, une notification vous rappellera de vous lever et de bouger.

Arrêter la montre

Cette fonction vous aidera à garder une trace de toutes les activités basées sur le temps. Appuyez sur le bouton *Lecture/Arrêter* de la montre en bas à gauche de l'écran pour commencer. Appuyez à nouveau pour arrêter. Appuyez sur le bouton *Time Lapse* en bas à droite de l'écran pour diviser les temps.

Moniteur de sommeil

Cette fonction suit vos mouvements pendant que vous dormez, puis détermine la qualité de votre sommeil. Entrez dans l'application et appuyez sur *« Démarrer »* pour commencer et appuyez sur *« Arrêter »* lorsque vous vous réveillez. Une fois arrêté, le temps de votre sommeil sera enregistré et la qualité sera indiquée par *Bonne* ou *Mauvaise*. Appuyez sur l'icône des options dans le coin supérieur droit pour accéder à *"Historique et aide"*, ces données de sommeil peuvent également être vérifiées sur l'application *Fundo Wear*.

Moniteur de fréquence cardiaque

Le moniteur de fréquence cardiaque utilise la technologie de rayon vert la plus professionnelle. Il existe deux modes de mesure de la fréquence cardiaque : le moniteur à durée unique et le moniteur continu. En portant la montre, ajustez le serrage pour être confortable (si le bracelet est trop serré, la circulation sanguine sera opprimée ; si le bracelet ne l'est pas assez, cela affectera la précision des données du moniteur de fréquence cardiaque).

Entrez dans l'interface *Heartrate*, cliquez sur l'icône dans le coin supérieur droit et choisissez un test unique ou en continu.

Localiser mon appareil

Utilisez cette fonction pour localiser votre Smartphone ou votre Smartwatch si vous les avez égarés. Pour retrouver votre Smartphone, allez dans l'application «Find my Device» depuis l'écran principal et appuyez sur « Start », un bip sonore retentira alors sur votre smartphone. Pour trouver votre Smartwatch, allez dans " FunDoWear " et cliquez sur " Find Device ", un bip sonore retentira alors sur votre Smartwatch.
Elle doit être couplé et dans une zone de connexion de 10 mètres.

Siri

Ouvrez l'application Siri sur votre montre pour contrôler les fonctions de l'iPhone comme l'appel vocal, ouvrir l'appareil photo, la musique, etc.

Fonction Geste

1. Levez la main pour réveiller l' écran :
   Cliquez et entrez dans le système de fonction gestuelle, activez le geste de réveil. Lorsque la montre connectée est en veille, levez simplement la main et après 2 secondes, l'écran s'allumera et affichera l'heure.
2. Secouez l'écran pour décrocher le téléphone :
   Cliquez et entrez dans le système de fonction gestuelle. Activez *Shake* pour répondre à l'appel et *Flip* pour désactiver les appels entrants. Lorsqu'un appel arrive, il suffit de secouer 1 fois l' écran vers votre poitrine : l' appel sera coupé. Si vous secouez l'écran 2 fois, vous avez décroché l'appel téléphonique.
3. Secouez l'écran pour tourner la page de menu automatiquement :
   Cliquez et entrez dans le système de fonction gestuelle. Activez *Shake* dans le menu principal. Lorsque votre Smartwatch est sur la page de menu, faites simplement pivoter votre poignet de 30 à 45° pour faire tourner la page de menu automatiquement.

Fonctions de synchronisation

Synchronisation de l'heure

Synchronisation de l'heure de la montre intelligente (réglage/synchronisation de l'horloge/de l'heure est activé par défaut, une fois que la montre intelligente est couplée avec le téléphone mobile, l'heure et la date seront synchronisées avec le mobile)

Synchronisation des messages

1) Lorsque le mobile a reçu de nouveaux message comme des SMS, news, email, WeChat, WhatsApp va pousser vers Smartwach "Notification" Cliquez pour lire toutes les notifications sauf l'expression n'est pas lisible.
   PS: Pour Android, la montre va envoyer les SMS directement vers les messages. Pour iOS, les SMS n'arrivent que dans le menu Notification au lieu des messages
2) Cliquez sur n'importe quel message dans le menu " Messages ", sélectionnez-en un à lire, vous pouvez alors rappeler l'expéditeur ou envoyer une réponse rapide au message.

Numéroteur

Utilisez cette application pour passer des appels téléphoniques.
Entrez le numéro de téléphone souhaité et appuyez sur bouton d'appel pour passer l'appel téléphonique. Pour utiliser des symboles à côté du numéro, appuyez et maintenez le numéro et le symbole sera tapé sur l'écran.

Appels

Lorsque vous recevez un appel téléphonique entrant, un cercle vert et rouge apparaît sur votre montre intelligente. Faites glisser le cercle vert vers la droite pour répondre à l'appel téléphonique et faites glisser le cercle rouge vers la gauche pour mettre fin à l'appel téléphonique.
Appareils iOS, vous ne pourrez peut-être pas initialement communiquer via votre Smartwatch. Vous devrez changer la source de communication en K88 pour pouvoir communiquer via votre Smartwatch comme ci-dessous.

Répertoire de votre Smartwatch

Cette application vous autorise à accéder au répertoire de votre téléphone mobile. Vous pouvez passer des appels via le répertoire téléphonique en sélectionnant le nom ou le numéro que vous souhaitez appeler en appuyant sur le bouton d'appel. Faites glisser l'écran de droite à gauche pour rechercher rapidement les contacts par la première lettre de leur nom.

Musique Bluetooth

Cette application vous permet de jouer de la musique sur votre Smartphone via votre montre. Vous pouvez augmenter, diminuer le volume ou encore changer les pistes de musique via les boutons sur les côtés de l'icône de musique dans l'application.
REMARQUE : Le volume de votre téléphone affectera le volume du son de votre montre connectée. Assurez-vous que le volume de votre téléphone portable est réglé à un niveau approprié.

Capture à distance

Cette application vous permet de prendre des photos à distance sur votre téléphone à partir de votre Smartwatch. Dirigez l'appareil photo de votre téléphone vers le point d'image souhaité et appuyez sur le bouton de capture de votre Smartwatch pour capturer la photo
REMARQUE : sur iOS vous devez ouvrir « Appareil photo » d'abord sur iPhone, donc cette fonction marche.

Gestionnaire de fichiers

Cette application vous permet de gérer les fichiers sur votre Smartwatch. Appuyez sur *Regarder* et balayez vers le haut ou bas pour accéder aux photos, vidéos, audios et à d'autres fichiers.

Calendrier

Accédez à cette application pour afficher le jour et le mois en cours, balayez vers le haut et le bas pour voir les différents jours et mois.

Synchronisation des emails

Si votre téléphone mobile est configuré avec une boîte aux lettre, les nouveaux mais qui arrivent seront envoyés sur votre montre afin que vous puissiez les lire également.

Horloge

Lorsque la smartwatch est en veille, appuyez longuement sur l'horloge de veille permet de changer d'icône d'horloge.

Avertissement de la FCC

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Déclaration de la FCC sur l'exposition aux rayonnements.

Matériel de la batterie	Batterie au lithium polymère
Modèle de batterie	JK442226
Paramètre de puissance de la batterie	1.11 Wh
Tension électrique	3.7 V
Capacité nominale	300 mAh

