MODE D'EMPLOI

Y-11540



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Mini Traceur GPS Voiture Aimanté GSM/GPRS Suivi Instantané Wifi Micro Espion Balise Noir

Table des matières

1- Préparation avant l'utilisation 2
2- Mise en marche 2
3- Connexion au traceur 3
4- Lampe LED. 4
5- Commande SMS. 5
6- Suivi GPS 5
7- Moniteur vocal. 6
8- SMS opération. 8

1- Préparation avant l'utilisation

1- Préparer une carte Sim nano compatible avec le réseau GSM 2G (il faut un forfait avec minimum 1go de data).
Il faut également désactiver le code PIN de la carte SIM, en insérant la carte SIM dans un smartphone.
Allez dans Paramètres > Sécurité > Verrouillage de la carte SIM > Décochez Verrouillage de la carte SIM

2- Scanner le code QR pour télécharger l'application

3-

Android application : 360GPS
iOS application : 360GPS
Login ID : IMEI (15 chiffres)
Mot de passe : 123456

2- Mise en marche

Insérez la carte Sim nano dans le logement de la carte Sim du tracker (il y a un angle d'alignement)

Vous devez pour cela ouvrir le capot du traceur GPS, il y a une encoche pour passer l'ongle et vous aider à l'ouvrir



- Mise en marche : longue pression pendant 3 secondes.

- SOS : longue pression pendant 3 secondes en mode mise en marche.
- Mise en arrêt (avec carte Sim) : longue pression pendant 10 secondes.
- Mise en arrêt (sans carte Sim) : longue pression pendant 3 secondes.

3- Connexion au traceur

Chaque appareil, dispose d'un QR Code avec un numéro IMEI présent à coté de l'orifice de la carte SIM.

Munissez-vous de ce numéro IMEI puis ouvrez l'application : 360GPS.


Rentrez le numéro IMEI dans la partie « Login ID » puis le mot de passe : 123456.


Sur l'application, pour pouvoir accéder à la fonction « Track », allez dans « Settings », puis dans « map settings » et sélectionnez « Google Maps »

Pour vérifier que le traceur fonctionne correctement, allez dans le menu en haut à gauche et vérifier que le traceur est « online »

Si ce n'est pas le cas :

- Vérifiez que vous avez de la data sur la carte SIM
- Vérifiez que vous avez bien désactiver le code de la carte SIM
- Vérifiez que vous captez suffisamment le réseau dans votre secteur





4- Lampe LED.

	Rouge	Vert	Bleu
Signal rapide	Batterie faible	Recherche signal internet	Recherche signal GPS
Signal lent	Batterie chargée	Signal internet trouvé	Signal GPS trouvé

Signal fixe	En charge	Signal internet mais pas de SIM	Signal GPS mais pas de SIM

5- Commande SMS.

Pour enregistrer des numéros de téléphones en administrateur sur le traceur GPS (jusqu'à 3) :

- 000 # numéro # numéro # numéro #

Pour effectuer un enregistrement vocal sur la carte SD de 10 minutes :

- 111

Pour effectuer un enregistrement sur la carte SD dès qu'une voix est détectée :

- 222

Pour faire un appel de rappel activé par la voix aux numéros administrateurs :

- 333

Pour désactiver toutes les fonctions :

- 555

Pour activer l'alarme de vibration SMS au numéro administrateur :

- 666

Pour activer l'appel d'alarme de vibration au numéro administrateur :

- 777

Pour recevoir le positionnement du traceur par SMS :

- 999

6- Suivi GPS

Allez dans « Targeting » pour afficher ce menu



Actualiser

Image satellite

État des routes

Vue de la rue


Force du signal, batterie
Mode de positionnement

Longitude / Latitude


Distance

Navigation

7- Moniteur vocal.



Allez dans le menu « Control » puis vous pouvez choisir « Set the voice-activated callback switch » pour mettre le tracker en mode écoute, et vous pouvez choisir « Set the voice-activated recording switch » pour mettre le tracker en mode écoute et enregistrer l'écoute.



2- Enregistreur vocal à carte SD (uniquement compatible avec le lecteur).

- SMS 111 (enregistrement de SMS avec 10 minutes de pause).
- Commande : 222 (enregistrement vocal, pause de 10 minutes, enregistrement automatique de 10 minutes)
  Encore une fois si n'importe quelle voix, chaque fois 10 minutes, annuler envoyer SMS 555.

- Lire l'enregistreur de la carte SD : 1-SMS : 888, le tracker va lire l'enregistreur (nécessite un haut-parleur)
- Sortez la carte SD, mettez-la dans un lecteur MP3 ou connectez un PC.

8- SMS opération.

- Recherche du numéro IMEI : « imei# »
- Restaurer le mot de passe par défaut : « pwrst »
- Restaurer les paramètres d'usine : « 1122 »
- Définir l'intervalle de téléchargement « time#minute » (plage de 1 minute – 120 minutes) ; « md#second » (plage de 10-60 secondes)
- LED marche/arrêt : « LED#on , LED#off »
- Réglage APN : « APN#parameter#account#password »
- Redémarrage à distance : « sysrst »
- Alarme par vibration : « 6666#on# / 6666#off#
- Modification adresse IP : « domain#IP#PortID# »
- Temps d'attente des messages d'alerte : heartbeat#no.# (no.=second)

Avis juridique : Le développement de ce produit n'est utilisé que pour les gardes de sécurité personnelles, de l'entreprise et de la flotte de transport.

Veuillez-vous conformer aux lois et réglementations nationales du pays.