Traduit de Anglais vers Français - www.onlinedoctranslator.com

Mini A8
Instructions



Demande de localisation / Demande de suivi de piste /Vérification de l'état de la batterie

Clôture électronique / Rappel vocal / Alarme d'urgence

http://e5ex.com

Ce produit, doté des technologies les plus récentes de Taïwan, présente les avantages suivants : format compact, longue autonomie, simplicité d’ utilisation, fonctionnement fiable et installation facile. Il est largement utilisé pour la surveillance domestique, la protection des enfants, des personnes âgées et des animaux domestiques, ainsi que pour la localisation de véhicules ou d’ autres biens perdus.

Fonction	Commande
Registre	Numéro de téléphone portable RG+
Vérifier l'emplacement	DW
Rappel Open Voice	1111
Rappel vocal Close	0000
Alarme d'urgence	SOS
Autorisation	Numéro de téléphone portable SQ+
Annuler l'autorisation	SQ

Registre

Les utilisateurs situés hors de Chine doivent d'abord enregistrer leur numéro de téléphone mobile sur l'appareil. Pour l'enregistrement, vous pouvez utiliser n'importe quel numéro de téléphone mobile pour envoyer «**numéro de téléphone mobile de l'appareil RG+**Saisissez « RG620000000000 » dans le numéro de téléphone mobile de l'appareil. Par exemple, saisissez « RG620000000000 » dans le numéro de l'appareil « 620000000000 ». Si l'enregistrement réussit, vous recevrez la réponse « Enregistrement réussi » et vous pourrez utiliser les autres fonctionnalités. En cas de problème, vous recevrez le message « Échec de l'enregistrement, le numéro de l'appareil est vide ».

Exemple : RG13866668888. Cela signifie que le message envoyé ne contient pas de numéro de téléphone portable ; vous devez en ajouter un.

Veuillez ne pas ajouter d'indicatif de pays avant le numéro de téléphone mobile. Par exemple, l'indicatif du pays pour les Émirats arabes unis est « 1 » ; il est inutile d'écrire « RG162000000000 » ou « RG001620000000 ».

URL/Écoute : Une fois le produit ouvert et la carte SIM insérée, appelez son numéro de mobile. Après avoir établi la communication, maintenez l'appel pendant 10 secondes : vous entendrez les sons environnants dans un rayon de 10 mètres. Si vous raccrochez avant la connexion ou moins de 10 secondes après, vous recevrez également une URL indiquant la position actuelle de l'appareil. Il est fortement conseillé d'attendre un peu plus longtemps après la première ouverture du produit avant de passer l'appel.

Demande de localisation : Modifier les lettres majuscules « DW«Envoyez un SMS au numéro de téléphone mobile de l'appareil ; vous recevrez une réponse contenant une adresse ou une URL. Vous pourrez ensuite vous connecter depuis votre téléphone mobile ou votre ordinateur pour consulter la localisation précise.

Demande d'informations sur la plateforme :(Facultatif : seuls les utilisateurs autorisés peuvent obtenir un mot de passe pour se connecter à la plateforme.**)**

Les numéros de téléphone mobile autorisés peuvent utiliser l'identifiant et le mot de passe de l'appareil figurant dans le message d'autorisation pour se connecter à la plateforme. Ils peuvent alors consulter la position des machines, la consommation électrique, les itinéraires, les messages manquants, les clôtures électroniques, ajouter des équipements, etc. Les utilisateurs peuvent également accéder à⋯http://e5ex.com télécharger une version Android sur les téléphones Android.

Lorsqu'aucune autorisation n'est accordée, n'importe quel téléphone mobile peut envoyer « DW » pour vérifier la localisation de l'appareil, mais une fois l'autorisation effectuée, seuls les utilisateurs autorisés peuvent obtenir les informations de localisation en envoyant « DW ».

1. Autorisation

Modifier le message «**Numéro de téléphone portable SQ+**«Vous pouvez autoriser ce numéro de téléphone mobile associé à l'appareil.

Par exemple, la modification « SQ79609500000 » permet d’ autoriser le numéro 79609500000. Si vous devez autoriser plusieurs numéros de téléphone mobile simultanément (moins de quatre), vous pouvez les séparer par une étoile. Par exemple : SQ79609500000*SQ79608800001” . Une fois l'autorisation réussie, le numéro de mobile autorisé recevra «Authentification réussie, appareil XXX, mot de passe XXX, http://e5ex.com/u/XXX«

Une fois qu'un numéro de mobile est autorisé avec succès, vous pouvez uniquement utiliser ce numéro pour envoyer le message ci-dessus afin d'autoriser d'autres numéros de mobile.

2. Annuler l'autorisation

Utilisez n'importe quel numéro de téléphone mobile autorisé pour envoyer «SQ«Depuis l'appareil, vous pouvez annuler l'autorisation de tous les numéros de mobile. Une fois que les numéros de mobile autorisés auront reçu le SMS de confirmation d'accord,

L’ annulation est effectuée et, là encore, vous pouvez utiliser n’ importe quel mobile pour envoyer « DW » afin d’ obtenir ses informations de localisation.

3, requête de chemin(Le flux mensuel GPRS (pas plus de 30M) est désactivé par défaut.

Surveillance ouverte :**DKJK** Surveillance étroite :**GBJK**

Rappel vocal

Voici comment configurer le rappel vocal :
Appelez le numéro de la carte SIM dans l'appareil (depuis un téléphone mobile ou fixe), établissez la communication, écoutez les sons environnants pendant 3 secondes, raccrochez, et ce numéro mobile/fixe est configuré avec succès.

Envoyer "1111«à l'appareil pour activer cette fonction, et peut également envoyer «0000«désactiver.

4. Alarme d'urgence

Envoyer des lettres majuscules «SOSUne fois l'appareil configuré avec succès, lorsque l'utilisateur appuie sur la touche « SOS » pendant plus de 3 secondes, l'appareil appellera directement le numéro configuré.

Fréquence prise en charge： GSM 850/900/1800/1900 MHz

Remarques :

1.Avant la première utilisation de l'appareil, veuillez charger complètement la batterie pour un résultat optimal.

2. Chargeur standard： 5,0 V 500 mA. Veuillez effectuer une charge standard afin d'éviter d'endommager l'unité principale.

3. Lors de l'installation, veuillez noter qu'il est préférable de l'utiliser dans un endroit bien couvert par le réseau GSM. Un bon signal garantit de meilleurs résultats.

4. Si le voyant est éteint, cela indique que la batterie est déchargée. Veuillez la recharger.

5. Si vous ne parvenez pas à joindre le numéro de téléphone mobile enregistré sur l'appareil, veuillez retirer la carte SIM et la réinsérer, redémarrer l'appareil ou recharger la batterie et réessayer.

6. Si l'appareil ne décroche pas automatiquement l'appel, veuillez retirer la carte SIM, la réinsérer, redémarrer et réessayer.

7. Si l'appareil ne répond à aucun message, veuillez vérifier le solde de votre carte SIM. Vérifiez également si la boîte de réception est pleine ; si c'est le cas, supprimez tous les messages et réessayez.

8. Si vous avez besoin de fonctions supplémentaires, veuillez contacter le vendeur pour une personnalisation.

9. Ce produit ne doit pas être utilisé dans des conditions illégales. Nous déclinons toute responsabilité en cas de problème survenant dans une telle situation.