MODE D'EMPLOI COLLIER ANTI ABOIEMENT ÉLECTRONIQUE CHIEN ÉTANCHE VIBRANT NOIR

REF. : Y-cdc3



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00


MODE D'EMPLOI COLLIER ANTI ABOIEMENT ÉLECTRONIQUE CHIEN ÉTANCHE VIBRANT NOIR

REF. : Y-cdc3

SOMMAIRE

Présentation du collier.....3
Instructions d'utilisation.....4

PRÉSENTATION DE LA CAMÉRA



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I - Allumer / Éteindre le collier

Pour allumer le collier, il vous suffit d'y insérer les piles. Une fois les piles insérées, le collier sera opérationnel.

Pour éteindre celui-ci, il vous suffira de retirer les piles.

II - Régler l'intensité des vibrations

Il vous suffit de vous munir du tournevis fourni dans le pack et d'ôter la protection en caoutchouc de l'emplacement des piles. Vous trouverez alors deux vis sur les côtés gauche et droit. D'un côté sera inscrit «Vibration». Vous pourrez alors régler l'intensité des vibrations qui seront envoyées à votre chien.

III - Régler le volume des aboiements

Vous avez la possibilité de régler le volume des aboiements qui déclencheront les vibrations de votre collier. Tout comme les vibrations, munissez-vous du tournevis et ensuite tournez la vis où il est écrit «Barks».