



## MODE D'EMPLOI

Y-8054/8055/8056/8057/8058



## Mode d'emploi

### Smart Watch Iphone Android Bracelet Connecté Imperméable IP67

#### Table des matières

|                                                                            |   |
|----------------------------------------------------------------------------|---|
| Manuel d'utilisation du bracelet intelligent .....                         | 2 |
| 1. Portez-le correctement.....                                             | 2 |
| 2. Charger le bracelet .....                                               | 2 |
| 3. Installez l'application bracelet sur votre téléphone .....              | 2 |
| 4. Connexion de l'appareil .....                                           | 2 |
| 5. Description de la fonction du bracelet .....                            | 3 |
| Interface horloge.....                                                     | 3 |
| Nombre de pas.....                                                         | 3 |
| Distance .....                                                             | 3 |
| Calories .....                                                             | 4 |
| Fréquence cardiaque, tension artérielle, oxygène sanguin trois en un ..... | 4 |
| Mode multisports.....                                                      | 4 |
| (Mode veille) .....                                                        | 4 |
| Modalité d'information .....                                               | 4 |
| 6. Fonction et paramètres de l'APP.....                                    | 5 |
| (Informations personnelles).....                                           | 5 |
| (Notification d'application) .....                                         | 5 |
| Notification par SMS.....                                                  | 5 |
| Autres rappels : .....                                                     | 5 |
| Autres fonctions : .....                                                   | 5 |
| Paramètres simples : .....                                                 | 5 |
| 7. Précautions .....                                                       | 6 |
| 8. Présentation des composants .....                                       | 6 |

## Manuel d'utilisation du bracelet intelligent

### 1. Portez-le correctement

Ajustez la taille du poignet en fonction du trou de réglage ; Boucle de ceinture.

Le capteur doit être proche de la peau pour éviter de bouger.

### 2. Charger le bracelet

Pour la première fois, assurez-vous que la batterie est en charge normale. Si l'alimentation n'est pas allumée normalement, veuillez connecter le chargeur pour charger l'appareil, et le bracelet s'allumera automatiquement.

### 3. Installez l'application bracelet sur votre téléphone

Scannez le code QR ou accédez à l'App Store, téléchargez et installez l'application « FitPro »



Configuration requise : Android 5.0 ou supérieur ; iOS9.0 ou supérieur ; Prise en charge de Bluetooth 4.0.

### 4. Connexion de l'appareil

- Pour la première fois, vous devez vous connecter à l'APP pour l'étalonnage. Une fois la connexion établie, le bracelet synchronisera automatiquement l'heure.
- Ouvrez l'application du téléphone-cliquez pour lancer la numérisation-cliquez sur la connexion de l'appareil
- Une fois l'appairage réussi, l'APP enregistre automatiquement l'adresse Bluetooth du bracelet, et lorsque l'APP est ouverte ou fonctionne en arrière-plan, elle recherche et connecte automatiquement le bracelet.

- Téléphone mobile Android Veuillez-vous assurer que l'APP fonctionne en arrière-plan et que les paramètres du système de téléphone mobile reçoivent toutes les autorisations telles que l'exécution en arrière-plan et la lecture des informations de contact

## 5. Description de la fonction du bracelet

- Lorsque l'appareil est éteint, touchez et maintenez le bouton de fonction pendant plus de 3 secondes pour allumer l'appareil
- Dans l'interface d'adresse Bluetooth du bracelet, appuyez et maintenez le commutateur de poignet de 2 secondes pour éteindre le téléphone. Appuyez brièvement pour quitter la page d'arrêt
- Dispositif de réinitialisation du bracelet Cette fonction effacera toutes les données du bracelet (telles que le comptage des pas)
- Sous l'état de mise sous tension, appuyez brièvement sur la touche de fonction pour allumer l'écran
- Que ce soit la page d'horloge par défaut du bracelet, appuyez brièvement sur la touche de fonction pour basculer vers différentes pages, aucune opération d'écran de cinq secondes par défaut
- Passez à l'interface trois-en-un de fréquence cardiaque pour démarrer le test, l'interface trois-en-un de fréquence cardiaque s'éteint automatiquement à l'écran (la fréquence cardiaque et la pression artérielle nécessitent un support matériel pour le bracelet)

### Interface horloge

Après la synchronisation avec le téléphone, le bracelet calibrera automatiquement l'heure. : Appuyez et maintenez l'interface de veille pendant 2 secondes pour changer l'interface de l'horloge de 24/12 heures.

### Nombre de pas

Portez le bracelet et enregistrez le nombre de pas quotidiens pour afficher les pas actuels en temps réel.

### Distance

La distance de déplacement est estimée en fonction du nombre de pas de marche.

## Calories

Estimez les calories brûlées en fonction du nombre de pas de marche

Fréquence cardiaque, tension artérielle, oxygène sanguin trois en un

Après être entré dans l'interface de test de fréquence cardiaque trois en un pendant quelques secondes, les résultats actuels des tests de fréquence cardiaque, de pression artérielle et d'oxygène sanguin s'affichent.

Cette fonctionnalité nécessite un bracelet pour prendre en charge les capteurs de fréquence cardiaque et de pression artérielle

## Mode multisports

(Mode de fonctionnement)

Sous cette interface, vous pouvez enregistrer les calories et la durée de la course

(Mode corde à sauter)

Sous cette interface, vous pouvez enregistrer les calories et la durée de la corde

(Mode assis)

Sous cette interface, vous pouvez enregistrer les calories et la durée des sit-ups.

(Mode veille)

Lorsque vous vous endormez, le bracelet entrera automatiquement en mode de surveillance du sommeil ; Détectez automatiquement votre sommeil profond/sommeil peu profond/réveil toute la nuit et calculez la qualité de votre sommeil ; Les données de sommeil ne sont prises en charge que pour l'affichage APP.

Remarque : Le port d'un bracelet pour dormir aura des données sur le sommeil et commencera à détecter le sommeil à 10 heures du soir. Dormir 3/4 heures de données de sommeil seront synchronisées avec l'APP pendant le sommeil.

## Modalité d'information

Lorsque le bracelet pousse plusieurs messages de rappel, entrez dans cette interface pour afficher les 3 derniers enregistrements de messages

## 6. Fonction et paramètres de l'APP

### (Informations personnelles)

Veuillez définir vos informations personnelles après avoir accédé à l'application.

Paramètres -> Informations personnelles, vous pouvez définir le sexe - l'âge - la taille - le poids

Vous pouvez également définir vos objectifs quotidiens pour surveiller les réalisations quotidiennes

### (Notification d'application)

#### Appel entrant

Dans l'état connecté, si la fonction d'alerte d'appel est activée, lorsque l'appel arrive, le bracelet vibre et affiche le nom ou le numéro de l'appelant. (Vous devez autoriser la lecture du carnet d'adresses APP)

### Notification par SMS

À l'état connecté, si la fonction de rappel par SMS est activée, le bracelet vibrera lorsqu'il y aura un message texte.

### Autres rappels :

Dans l'état connecté, si cette fonction est activée, lorsqu'il y a un message tel que WeChat, QQ, Facebook, etc., le bracelet vibrera pour rappeler et afficher le contenu reçu par l'application. (Vous pouvez également afficher les trois derniers enregistrements de messages dans le menu d'informations de sonnerie). (Vous devez autoriser l'application à recevoir des notifications système. Le bracelet peut afficher 20 à 40 mots).

### Autres fonctions :

Activez la vibration pour définir cette fonction, lorsqu'il y a un appel, un message ou un autre rappel, le bracelet vibrera

### Paramètres simples :

|                   |                      |                  |                  |
|-------------------|----------------------|------------------|------------------|
| Type d'équipement | Bracelet intelligent | Type de batterie | Lithium polymère |
|-------------------|----------------------|------------------|------------------|

|                               |                                              |                            |                                           |
|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| Moteur vibrant                | Support                                      | Méthode de synchronisation | Bluetooth 4.0                             |
| Température de fonctionnement | -10C~50C                                     | Capteur                    | Batterie faible<br>Capteur d'accélération |
| Configuration requise         | iOS9.0 et supérieur/Android 5.0 et supérieur |                            |                                           |

## 7. Précautions

1. Le bain et la natation ne doivent pas être portés.
2. Veuillez connecter le bracelet lors de la synchronisation des données
3. Utilisez le câble de charge inclus pour charger
4. N'exposez pas le bracelet à une humidité élevée, à des températures élevées ou à des températures très basses pendant de longues périodes.
5. Le bracelet semble planter et redémarrer. Veuillez vérifier les informations de la mémoire du téléphone et réessayer, ou quittez l'application et rouvrez-la.

## 8. Présentation des composants

\* Hôte \* Dragonne \* Boîte d'emballage et instructions